

SKG

www.yesskg.com

SKG Juice Extractor User Manual



(All illustration inside is MY-610, products to packing kind prevail!)

GS-306L GS-310L MY-610

Thank you for using SKG brand Juice Extractor please read the user manual before use and save for later reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read these safeguards carefully before using this product!

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- NOT FOR USE BY CHILDREN! Keep out of the reach of children to avoid injury. This appliance is not a toy.
- Consult your physician before giving fresh juice to children, especially infants.
- Be sure to turn to OFF position after each use of your juicer.
- Make sure the lid is attached properly and securely locked before operating the Power Juicer.
- Do not unfasten the locking bar during operation.
- To avoid risk of injury keep hands and utensils out of the juicer and away from its sharp blade during operation.
- Use the pusher, not fingers or utensils, to propel the food into the juicer.
- Should food become lodged in the opening use pusher to push it down. If food remains stuck, turn the power off, wait until motor stops, unit shuts down completely, and is unplugged before disassembling the juicer and removing the blocked food.
- Make sure the motor stops completely and the unit is unplugged from the electrical outlet before cleaning, putting on or removing parts.
- To protect against risk of electrical shock or injury, never immerse power cord, plug, or main unit in water, or other liquids.
- If juicer stops due to improper operation or if there is excessive noise, turn power off, wait for blade to stop spinning, unplug from electrical outlet, disassemble and clean all components then reassemble machine.
- Do not use outdoors.
- Do not operate this or any appliance with a damaged cord or plug.
- Do not operate if appliance malfunctions, is dropped or damaged in any manner. Let a qualified appliance repair person examine and or repair appliance before using.

- To avoid electric shock or serious injury do not use any attachments that were not recommended or sold by the manufacturer.
- Do not let power cord hang over the edge of table, counter, or let cord touch hot surfaces such as stoves.
- To reduce the risk of injury, never place blade on base without properly assembling the unit.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).
- To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify or force the plug in any way.
- The motor will not run if unit is not properly assembled. The motor has a built-in safety feature that will not let the power turn on unless the locking bar is locked in place.

EN

ADDITIONAL SAFEGUARDS

The Power Juicer has a thermal cut-off safety feature. If the unit accidentally overheats, it will stop working temporarily until the Power Juicer cools down. Afterwards, the unit will continue to work again normally.

In the event the Power Juicer is jammed the motor may shut down. If this occurs the juicer should be shut off and unplugged. The unit should be thoroughly cleaned to remove the obstruction.

The thermal cut-off safety feature is designed to shut off the motor when it overheats.


Please use extreme caution when handling the Power Juicer blade as the blades are very sharp.

Always turn power off to the Power Juicer immediately and remove power cord from electrical outlet before disassembling to clean due to any food obstruction.

Product Parameter

Item No	Rated Power	Rated Voltage
GS-306L	800W	220V-240V~50Hz
GS-310L	400W	220V-240V~50Hz/60Hz
MY-610	400W	220V-240V~50Hz/60Hz

Electric Schematic Diagram




How To Use


1. Place receptacle on the base, with juicer spout facing direction of locking bar. Settle receptacle into alignment.
2. Place filter inside receptacle, matching the opening on its bottom to the screw peg connected to the base.




3. Place lid attached on top of receptacle, making certain it is snugly aligned with the pulp guard facing in the opposite direction of the juice spout.




4. Lock the lid into place by lifting locking bar up until it clicks into grooves located on both sides of the lid. Make sure locking bar is in the full upright locked position. The unit will not start until this bar is properly locked in place.



5. Place pulp collector under the pulp outlet.



6. Insert pusher into chute. Always use pusher to feed fruits and vegetables into unit. Push gently never force. The blade will do the work.



Cleaning Your Juicer Extractor

- Turn off the power switch and wait until the motor completely stops.
- With dry hands, unplug the power cord from electrical outlet.
- Disassemble the machine.
- Wipe base with a soft damp cloth or sponge. Do not submerge base in water.

- Do not spray with water or any other liquid. Base is not dishwasher safe.
- We recommend washing the pusher by hand in warm soapy water. Due to temperature differences in dishwashers if you choose to wash the pusher in the dishwasher, place it on top rack only.
- Clean all other parts in warm, soapy water. A mild detergent is recommended. Rinse well and dry thoroughly. All components are dishwasher safe with the exception of the base. Do not use in European Import or a commercial dishwasher.
- To clean the filter and blade, hold them under warm running water. Use a soft-bristled dish washing brush gently to completely clean pulp from filter. Rinse the filter from the outside under running water.
- Dry components thoroughly then assemble the machine and turn the power on to spin out any excess water.
- Make sure unit and parts are completely dry then store in a cool, dry place.

Troubleshooting

Problem	Possible Reasons and Solution
The motor does not run after being switched on.	<ul style="list-style-type: none"> • Check to see if unit is plugged in. • Locking bar is not locked in place properly. • Check if all parts are assembled properly. • Check if there is any residue left between blade and receptacle. • Check to see if food is stuck to the bottom of the pusher.
The motor is running with loud noise and shaking.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that all parts are assembled properly and in the correct position. • Juicing overripe fruit may result in too much pulp and will clog the filter. Turn machine off and clean the filter.

Problem	Possible Reasons and Solution
The motor is running. The spout is in the downward position, but no juice is coming out.	<ul style="list-style-type: none"> • Turn the power off and unplug the machine. Wait for blade to stop spinning. Use a toothpick to loosen any obstruction in the non-drip spout.
The motor overheats causing the power to automatically shut off.	<ul style="list-style-type: none"> • The motor needs to warm up for 10 seconds before use. • The fruits and vegetables may be soft or overripe. • There may be too much pulp in the filter. Turn machine off and clean the filter. • Motor stops running due to the built-in feature, the overheat safety control.
Juice splashes from the rim of receptacle.	This is normal.

Caution!!!

Use caution when handling blade as blades are very sharp. If juicer jams turn power off immediately and remove power cord from electrical outlet before disassembling to clean.

The Power Juicer has a thermal cut-off safety feature. If the unit accidentally overheats, it will stop working temporarily until the Power Juicer cools down. Clear any obstruction. Afterwards, the unit will continue to work again normally.

Helpful Hints

Obtain the best results from your SKG Juicer Extractor by following these helpful hints.

- Do not put any fruit or vegetables in your machine until power is turned on.
- Allow unit to run for at least 10 seconds before juicing.
- Do not force food into the juicer. Allow food to pass through slowly and steadily using the pusher. You do not need to apply pressure unless the juicer starts to

vibrate. Then only a slightly harder push should bring it back to balance.

- Any fruit or vegetable that will fit the chute can be put through whole. The only time it is necessary to cut is when something is too large. Then it should be cut into large enough pieces to fit in the chute. Do not cut pieces too small.
- Remove large pits such as peach, mango, etc. As they will damage the blade and possibly the unit. Before juicing cherries we recommend you remove the pits using a cherry pitter.
- Cleaning can be made easy by placing a plastic bag inside the pulp collector container. When you are done juicing, the bag can be lifted out and disposed of easily leaving the pulp collector easier to clean.
- Let the Power Juicer run for a few minutes before turning off to allow any excess juice to be extracted from the pulp. Once turned off it is quite normal for the juicer to spin for a minute or so due to the very fine precision balancing of this appliance. Wait until it is done spinning before disassembling.
- Do not use bananas or avocados as they do not contain juice and will clog machine. Add them separately in a blender.
- We do not recommend using overripe fruit as it will leave too much pulp in the filter and clog the machine.
- Do not pour liquids into the machine at any time.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



SAVE THESE INSTRUCTIONS



Gebrauchsanleitung vom SKG - Entsafter

DE



(Alle Abbildung im Inneren ist MY-610. Das Bild nur zur Information, sehen Sie bitte das Produkt!)

GS-306L GS-310L MY-610

Punkte zur Beachtung


1. Vor dem Gebrauch muss man die Obstpresse auf die ebene Fläche legen und sie nach der Gebrauchsanleitung bedienen.
2. Vor der Entsaftung muss man feststellen, dass das Entsaftungsnetz und der Drehsockel an richtiger Stelle stehen, die Entsaftungsnetzklinge mit dem transparenten Deckel nicht in enger Berührung kommt. Nachdem der transparente Deckel zugemacht und die Schnalle festgemacht worden ist, kann man den Entsafter dann in Gang setzen.
3. Ein leichter Beigeschmack und Funke kommt vor dem Gebrauch beim Betrieb des Elektromotors vor, dies ist eine normale Erscheinung, die nach einiger Zeit verschwinden wird.
4. Bei der Entsaftung muss man Rücksicht auf den Mittelsockel und Trestereimer nehmen und prüfen, ob Trester und Saft darin zu voll sind. Wenn es voll ist, muss man den Strom ausschalten und die Maschine nach der Reinigung wieder benutzen.
5. Beim Gebrauch darf man den Deckel nicht aufmachen. Wenn der Strom nicht ausgeschalten wird, ist es verboten, Hand oder andere Gefäße in den Eingang zu legen. Damit sind Unfälle und Beschädigungen der Maschine zu vermeiden.
6. Um die Lebensdauer des Entsafters zu verlängern, wird eine Schutzeinrichtung im Elektromotor gegen die Übertemperatur eingebaut. Wenn der Elektromotor langzeitig oder überlastet läuft und die Alarmtemperatur übertroffen ist, ist der Strom automatisch auszuschalten. Danach soll man den Stecker ausziehen und die Obstpresse nach der Kühlung (Etwa 30 Minuten) des Elektromotors gebrauchen.
7. Alle Einzelteile dürfen nicht in der Sterilisationsanlage der hohen Temperatur desinfiziert oder im Topf abgekocht.

-1-

8. Beim Gebrauch muss man die Obstpresse nicht verlassen; es ist untersagt, Kinder die Obstpresse bedienen zu lassen.
9. Die Obstpresse darf nicht mit dem Flugzeug transportiert oder überlastet benutzt werden.
10. Nach dem Gebrauch muss man den Stecker ausziehen.
11. Wegen der Schärfe der Klinge muss man die Klinge unter den Wasserhahn legen und reinigen, es ist untersagt, sie direkt mit der Hand zu reinigen, um Gefahr zu vermeiden.
12. Die Obstpresse darf nicht zum anderen Zweck als zur Entsaftung benutzt werden.
13. Wenn das Entsaftungsnetz beschädigt ist, darf man andere Gefäße nicht verwenden.
14. Wenn das biegsame Stromkabel beschädigt ist, müssen professionelle Wartungsarbeiter der Herstellungsfabrik oder Reparaturabteilung das Kabel zur Vermeidung der Gefahr wechseln.
15. Behinderte Leute, die körperliche Schwäche, Wahrnehmungsstörungen oder physische Defekte haben, (samt den Kindern), dürfen die Obstpresse nicht benutzen. Wenn jemand sie anleitet oder ihnen dabei hilft und für ihre Geborgenheit verantwortlich ist, dürfen sie die Obstpresse dann benutzen. Kinder sollen die Maschine unter der Aufsicht nicht berühren und spielen.
16. Der Entsafter arbeitet ununterbrochen, der Betrieb dauert zuvor weniger als eine Minute, nach zwei Minuten geht der Betrieb weiter.

-2-

Namen der Einzelteile



(1) Obststock

(2) Eingang

(3) Transparenter Deckel

(4) Entsaftungsnetz

(5) Mittelsockel

(6) Trestereimer

(7) Schnalle


(8) Hauptapparateil

(9) Drehschalter

(10) Saftglas

(11) Saftausgang


Installations- und Benutzungsmethode des Entsafters




1. Den Mittelsockel nach der Richtung des Pfeils über den Hauptapparat einbauen.




2. Das Entsaftungsnetz nach der Richtung des Pfeils in den Sockel einbauen und nach unten drücken, bis es klappt.




3. Den transparenten Deckel nach der Richtung des Pfeils über den Mittelsockel einbauen.



4. Den transparenten Deckel mit der Schnalle nach der Richtung des Pfeils zuschnallen.



5. Den Trestereimer nach der Richtung des Pfeils unter den Tresterausgang legen.



6. Obst nach dem Stromanschluss und der Inbetriebnahme des Elektromotors in den Eingang legen und mit Obststock nach unten pressen.


Hinweise

*Der Entsafter hat drei Gänge, und zwar 0, I, II, 0 ist Aufhören, I ist Schwach, II ist Stark. Bei der Entsaftung von Gurke und Wassermelone benutzt man I, bei der Entsaftung von Apfel und Karotte benutzt man II.


*Wenn Obst einen relativ großen Kern wie Pfirsich, Aprikose, Pflaume und Kirsche, muss das Obst zuvor gepellt werden. Wenn Obstschale von Wassermelone, Hami - Melone und Mango zu dick oder nicht essbar ist, muss das Obst zuvor geschält werden.

*Um mehr Saft zu bekommen, darf man nicht mit dem Druck von mehr als 1kg drücken.


Reinigungsmethode des Entsafters und Hinweise




1. Den Trestereimer nach der Richtung des Pfeils ausnehmen.




2. Die Schnalle nach der Richtung des Pfeils 1 lösen und den transparenten Deckel nach der Richtung des Pfeils 2 ausnehmen.




3. Das Entsaftungsnetz nach der Richtung des Pfeils ausnehmen.



4. Den Mittelsockel nach der Richtung des Pfeils ausnehmen.



5. Alle Einzelteile mit sanftem Tuch und Waschmittel reinigen.



6. Den Hauptapparatsockel mit nassem Tuch reinigen.

Punkte zur Beachtung

1. Mit dem bei der Entsaftung entstandenen Anthozyan von Obst und Gemüse werden Kunststoffteile der Maschine vermutlich gefärbt werden, was normal ist und keinen Einfluß auf die Benutzung hat.

2. Nach der Fertigstellung soll der Entsafter sofort gereinigt werden. Alle Einzelteile (ausschließlich des Hauptapparatsockels) soll man mit sanftem Tuch und Waschmittel reinigen und dann trocknen; Die Metallbürste ist untersagt, damit die Beschädigung der Maschinenoberfläche zu vermeiden ist.


3. Der Hauptapparatsockel soll mit nassem Tuch gereinigt werden, ihn im Wasser zu reinigen ist verboten.

4. Bei der Lagerung muss man sichern, dass alle Einzelteile getrocknet sind. Lagern Sie sie an sauberen und trockenen Orten!

5. Seien Sie vorsichtig bei Abbau, Einbau oder Reinigung des Entsaftungsnetzes, damit Beschädigungen der Klinge oder Hand vermieden werden!


Hinweis

Um einen richtigen Betrieb der Obstpresse und einen guten Entsaftungseffekt zu sichern, soll der Benutzer das Entsaftungsnetz an richtiger Stelle einbauen und es mit zwei Händen in gleichmäßiger Kraft nach unten drücken (Siehe Bild 1), bis es klackt und das Netz merklich unter dem Mittelsockel (Siehe Bild 2) liegt. Da bedeutet es einen erfolgreichen Einbau; wenn es nicht klackt und das Netz nicht merklich unter dem Mittelsockel liegt, muss man es nochmals einbauen.



Hinweis

Um einen richtigen Betrieb der Obstpresse und einen guten Entsaftungseffekt zu sichern, soll der Benutzer den transparenten Deckel mit der Schnalle nach der Richtung des Pfeils zuschnallen. Wenn sich die Schnalle richtig an der Klemmstelle der Schnalle befindet, bedeutet es einen erfolgreichen Einbau (Siehe Bild 1); wenn nicht, muss man sie nochmals einbauen.



Globale Verteilung: FOSHAN SKG ELECTIRC CO.,LTD.

Anschrift: No.1 Tianhe Road Ronggui Street Shunde District, Foshan City
 Hersteller: FOSHAN GALES ELECTRICAL APPLIANCE TECHNOLOGY CO.,LTD.
 Anschrift: 2 Building, Global Industry & Trade Enterprise Group, Global Industry Zone, Shatou, Jiujiang Town, Nanhui Area, Foshan, Guangdong, China
 Service Hotline: 86 757 29213006
 Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.yesskg.com



SKG Notice d'utilisation pour juicer



FR

(Tout illustration intérieur est MY-610 . La photo présente est à référer et le produit en nature est notre produit.)

GS-306L GS-310L MY-610

Mercie pour votre choix de juicer de SKG, bien lisez la notice avant l'usage: gardez le bien pour le lire plus tard.

Consignes à observer


1. Avant l'usage, il faut le mettre sur un comptoir lisse et le manipuler selon les notices.
2. Avant le foulage, il faut vérifier si le réseau de jus et le socle est à leur place, et si les couteaux du réseau de jus touchent le bouchon transparent, on ne peut pas l'utiliser autrement qu'on le ferme et boucle le joignant.
3. Quand le moteur fonctionne, il produira des odeurs particulières et des étincelles, comme le moteur est à la période de rodage , c'est normal, car après une période de temps, ce phénomène disparaît.
4. Quand on presse du jus, il faut faire attention au milieu socle pour vérifier si les sédiments du fruit et le jus sont trop, si les derniers sont trop, il faut couper l'électricité pour le nettoyer.
5. Au cours de l'usage, n'ouvez pas le bouchon. Quand l'alimentation n'est pas coupé, il ne faut pas mettre les mains ou d'autres choses à l'entrée de l'appareil, sinon, il causera des accidents ou détruira l'appareil.
6. Pour prolonger l'espérance de vie d l'appareil, on a installé un dispositif de protection sur le moteur, au cas où le moteur fonctionnerait pour trop longtemps ou de chargement, la température dépasse celle d'alerte, l'alimentation coupe automatiquement. Quand le moteur ne travail plus, il faut débrancher la fiche et l'utiliser de nouveau (30minutes plus tard) quand le moteur refroidit.
7. Ne le désinfecter pas en le mettant dans étuve ou le cuisant dans un pot.
8. Au cours de l'usage, l'opérateur doit être près de l'appareil et il est interdit aux enfants de l'opérer.
9. Il est interdit de le transporter en air ou le faire fonctionner de chargement.
10. Il faut débrancher la fiche après l'usage.
11. Lame est très aiguisée, quand on la laver, pour éviter le danger, il faut la

mettre sous le robinet de lavage, ne pas la laver avec la main directement.


12. On ne peut pas utiliser cet appareil pour d'autres emplois.
13. Ne l'utilise pas quand ne réseau de jus est détruit.
14. Quand la ligne de courant est détruite, pour éviter le danger, il faut les faire changer par des professionnels de l'usine de fabrication ou du département de l'entretien.
15. Cet appareil n'est pas destiné aux physiquement faible, lent à répondre et aux personnes atteintes de troubles mentaux(y compris les enfants) à moins d'être instruits par leur tuteur. Il faut aussi surveiller les enfants évitant qu'ils jouent à l'appareil.
16. Quand l'appareil est en panne, ne le démonte pas, il faut prendre contact directement avec le département de l'entretien ou le département de service.
17. Quand l'appareil travail consécutivement pour moins d'une minute et il fonctionne de nouveau tous les deux minutes.

FR

Noms des pièces




Mode d'utilisation et d'utilisation du produit




1. Installer le socle milieu sur le socle principal suivant la flèche.




2. Installer et presser le réseau de jus sur le socle milieu suivant la flèche.




3. Installer le bouchon transparent sur le socle milieu suivant la flèche.



4. Boucler le bouchon avec le joignant suivant la flèche.



5. Mettre le seau des sédiments sous la sortie des sédiments.



6. Allumer le moteur après brancher sur le courant et mettre les alimentations à l'entrée avec une batte pour presser fruit.

Conseils


*Cet appareil est équipé des fichiers 0, I, II, 0est arrêt, I est faible, II est fort.

Quand on presse pastèque, melon, on utilise fichier I, pourtant quand on presse pomme ou carotte, on utilise fichier II.


*Si les fruits tels que pêche, abricot, prune, cerise ont de grand noyaux, il faut d'abord les énucléer; si les fruits tels que cantaloup, melon d'eau, mangue ont des écorces ou on ne peut pas manger leurs mandations, il faut d'abord dépiauter.

*Pour un bon résultat de jus, ne pas utiliser puissance plus de 1Kg pour presser.


Méthodes de nettoyage et consignes à observer




1. Sortir le seu des sediments suivant la flèche.




2. Lacher le joignant suivant la flèche 1 et sortir le bouchon transparent suivant la flèche2.




3. Sortir le réseau du jus suivant la flèche.



4. Sortir le socle milieu suivant la flèche.



5. Nettoyer les pièces ci-dessus avec un chiffon doux et produit détergent.



6. Nettoyer le socle principal avec un chiffon mouillé.


FR

Consignes à observer

1. Les fruits vont laisser des pigments sur l'appareil, qui sera coloré, c'est normal.
2. Après l'usage, il faut le nettoyer avec un chiffon doux et produit détergent tout de suite, y compris toutes les pièces (sauf le socle principal), ensuite le faire sécher, ne pas utiliser brosse dure pour éviter détruire l'apparence de l'appareil.
3. Nettoyer le socle principal avec un chiffon doux mouillé et ne pas le mettre dans l'eau.
4. Il faut le conserver dans un endroit sain et sec avec toutes les pièces seches.
5. Il faut bien faire attention quand on démonte ou lave le réseau de jus pour éviter d'être blessé ou de détruire la lame.


Conseils

Pour assurer une opération correcte et obtenir du bon jus, on vous prie de bien installer le socle milieu et presser avec force égal en séparant le réseau de jus (Photo 1), jusqu'à ce qu'on entend "Ka", de plus le réseau de jus est beaucoup plus bas que le socle milieu, ça veut dire, il est déjà bien installé, sinon il faut l'installer encore une fois.



Conseils

Pour assurer l'opération correcte et le bon jus, on vous prie de boucler le joignant d'après la direction de flèche, si le joignant se tombe tout à fait dans la fosse sur le bouchon transparent, c'est bien installé, sinon, il faut l'installer encore une fois.



Répartition mondiale: FOSHAN SKG ELECTRIC CO.,LTD.

Adresse: No.1 Tianhe Road Ronggui Street Shunde District, Fo'shan City

Fabricant: FOSHAN GALES ELECTRICAL APPLIANCE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adresse: 2 Building, Global Industry & Trade Enterprise Group, Global Industry Zone, Shatou, Jiujiang Town, Nanhui Area, Foshan, Guangdong, China

Service d'assistance téléphonique: 86 757 29213006

Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez www.yesskg.com