

NVR 简易操作指南


1. 前后面板简介



- 按下: 开启. 关闭屏幕
- ⏮ 向左: 减低所选项
- ⏭ 向右: 增加所选项
- ⏮ 向上: 静音
- ⏭ 向下: 选择菜单项



2. 遥控器使用说明



A:DVR 地址 B:菜单 C : 退出 D: 方向键 E : 等同鼠标左键
F: 倒放/暂停 G:快进 H:播放/暂停 I:下个文件 J:快退
K: 录像控制 L : 等同鼠标右键 M:确认键 N:云台 O:多画面
P:键为空

3. 添加硬盘

打开上图所示的硬盘插槽，放入硬盘至底部，关上后盖，拧好螺丝。为防止硬盘在设备中因晃动而造成接口松动，可在设备底部螺丝孔锁入螺丝用以固定硬盘。

4. 进入设备

- A. 接入电源开启设备;
- B. 右键 > 主菜单 > 登录 > 输入密码 (默认密码为 123456);

5. 基础设置

- A. **设备时间设置** : 主菜单 > 系统设置 > 普通设置
- B. **录像设置** : 主菜单 > 录像功能 > 录像设置

1.通道 : 全 ; 2.录像控制 : 始终 ;

- C. **屏幕提示取消** : 主菜单 > 报警功能 > 异常处理 ; 根据自己的报警需要进行设置。

D. 通道名称修改：主菜单 > 系统设置 > 输出模式 > 通道名称修改

6. 网络设置

A. 修改 HTTP 和 TCP 端口：主菜单 > 系统设置 > 网络设置；注：HTTP 为网络远程端口，TCP 为手机用端口；

B. 设置 DDNS 域名：进入网络设置中的高级设置 > DDNS 设置

DDNS 自注册域名：选择你已注册的 DDNS 类型，此域名用于 WEB 端远程访问设备，也可用于手机端观看；

C. DNS 设置：进入网络设置中的高级设置 > DNS 设置，参照路由器进行设置。

D.路由器的设置：在浏览器地址栏输入 192.168.1.1 或 192.168.0.1

在弹出的登录窗口输入用户名和密码，一般默认用户名和密码均为 admin,然后在路由器的"转发规则" > "虚拟服务器"中添加设备 HTTP 和 TCP 端口，将设备的 HTTP(网络)和 TCP(手机)端口进行映射；

7.网络摄像机的安装与接入设备

A.将网络摄像机安装好，并在路由器上进行网络设置及端口的映射，记录 IP 和端口；

B.主菜单 > 管理工具 > 数字通道：通道 > 全；音视频 > 解音视频；

双击配置列表中的项目 > 配置名称 > 类型(选为 RTSP) > 填入记录的网络摄像机的 IP 地址和端口号 > URL (填入 H264).

按照上面的设置可添多台摄像机.这里的摄像机类型默认为我公司类型设置，如是其他公司摄像机类型请见附表.

8. 云台设置

主菜单 > 系统设置 > 云台设置

设置好云台的地址；确认云台的 RS485A、B 线与硬盘录像机接口的 RS485 A、B 线连接正确（注意 A 为正极、B 为负极）；

【通道】选择云台摄像头接入的通道；

【协 议】选择相应品牌型号的云台协议；

【地 址】设置为相应的云台地址，默认为 1；

注意：此处的地址务必与云台的地址相一致，否则无法控制云台；

【波特率】选择云台所用波特率，可对相应通道的云台及摄像机进行控制，默认值为 9600；








【数据位】有 5、6、7、8 四个选项项，默认为 8；

【停止位】有 1、2 两个选项项，默认为 1；

【校 验】分为：无、奇校验、偶校验、标志校验、空校验，默认为无。

URL 附表：

通用 RTSP 方式接入 URL 配置说明				
序号	类型	URL	产品型号	公司
1	RTSP	H264		
2	IPC	user=admin&password=123456&id=1&type=1 user 表示用户名， password 表示密码 id 表示通道 从1开始 type 表示码流类型，1表示子码流，其他值或不带目前表示主码流		
3	RTSP	admin:admin@ch1-s1		
4	RTSP	live.sdp		
5	RTSP	主码流 media/video1 辅码流 media/video2		
6		主码流 av0_0&user=admin&password=admin 辅码流 av0_1&user=admin&password=admin		

7		主码流 snl/live/1/1 辅码流 snl/live/1/2		
8	Rtsp SAMS UNG	admin:4321@profile2/media.smp 其中 admin 是用户名，4321是密码， profile2/media.smp 是这两个型号的 URL 的后缀。	SNB5000 SNB3000	
		admin:4321@h264unicast 其中 admin 是用户名，4321是密码， h264unicast 是这 SNP3370的 URL 的后缀。	SNP3370	
		h264/media.smp	SNC-B2331 SNC-B5368 SNC-B2335 SNC-B5399 SNB-2000 SND-3080 SNB-3000 SNV-3080	
		h264/media.smp	SNB-5000 SND-5080 SNV-5080 SNV-3120 SNP-3120V	
		h264unicast	SNP3370	
9	RTSP	admin:admin@VideoInput/1/h264/1		
10	RTSP	channel1		
11	RTSP	主码流: 0/888888:888888/main 子码流: 0/888888:888888/sub		
12	RTSP	url: 内填空		
13	RTSP	端口: 8557 url:h264		
14	RTSP	url :填空		