

# 驱动安装说明

## 驱动安装

1.使用 MD80 前请首先安装此驱动.安装过程不需要进行任何设置，结束后点击完成即可。

2.由于此安装程序是一个驱动程序，所以安装完成后在桌面中看不到任何安装图标的信息，当使用 MD80 的时候它可以自动运行。

3.当打开电源开关和声控开关作为 PC Camera 使用时，连接后在我的电脑盘符下面会看到 Standard Camera 的标志信息，如下图所示：



## 驱动卸载

由于此驱动没有自动卸载功能，当偶数次安装此驱动时系统会默认卸载驱动程序，这时就会删除一些驱动文件使 PC Camera 无法使用，发生这种情况时请重新安装一次驱动程序就可以恢复正常。