

Amcap 的基本使用方法

1. 安装好驱动后，把 MD80 设置为 PC Camera 的形式，通过 USB 直接与电脑连接。



2. 复制光盘中的 amcap.exe 到适当的位置，（如：桌面 amcap.exe），双击该图标打开软件就可以直接与 PC Camera 相连，如下图 1 所示：



图 1

3. 当正确连接后仍然看不到视频画面时，请点击“选项”菜单，查看“预览”菜单选项是否被选上，如下图 2 所示：



图 2

4. 录像设置

(1) 点击“文件”菜单弹出下拉列表菜单，如下图 3 所示：




图 3

(2) 将弹出提示选择需要保存文件的存放路径，并为要保存的录象命名。根据需要正确选择即可。（建议每次录象都要重新设置，否则它总是以第一次命名的文件名来存储，这样会把上次的录象给覆盖掉）

(3) 选择“分配文件空间”菜单项将弹出下图 4 所示：设置需要保存录象文件的大小，点击“确定”按钮，如果想放弃设置点击“取消”按钮




图 4

(4) 保存类型默认是 AVI 格式。

(5) 设置完成后点击“捕捉”菜单中的“开始录制”菜单，想停止录象，再次点击“捕捉”菜单的“停止录制”即可。如下图 5 所示：



图 5

5. 设置帧频

(1) 点击“捕获”菜单的下拉菜单中的“设置每秒帧频”弹出每秒帧频设置窗口，如下图 6 所示，根据需要进行设置，完成后点击“确定”按钮，放弃此次操作点击“取消”按钮




图 6

6. 图象属性设置

(1) 点击“选项”菜单的下拉菜单中的“图象属性设置”菜单，进行图象属性设置。如图 7 所示：




图 7

(2) 光源属性设置，分别有 50HZ 和 60HZ 两种，可以根据自己使用的日光灯的频率进行正确的设置，完成后点击“确定”按钮，放弃此次操作点击“取消”按钮。如图 8 所示：



图 8

(3) 视频属性设置，如下图 9 所示：可以对视频的亮度、对比度、饱和度等属性进行设置，完成后点击“应用”或“确定”按钮，放弃此次操作点击“取消”按钮。



图 9

7. 图象格式设置

(1) 点击“选项”菜单的下拉菜单中的“图象格式设置”菜单，进行图象格式设置。如图 10 所示：




图 10

(2) 弹出图象格式设置的属性窗口，如下图 11 所示：在此可以分别对视频帧频、颜色空间/压缩、输出大小等进行设置。设置完成后点击“应用”或“确定”按钮即可，放弃此次操作点击“取消”按钮。



图 11

8. 声音属性设置

(1) 点击“选项”菜单的下拉菜单中的“声音属性设置”菜单，进行声音属性设置。如图 12 所示：



图 12

(2) 弹出声音属性设置窗口，如下图 13 所示：设置完成后点击“应用”或“确定”按钮即可，放弃此次操作点击“取消”按钮。




图 13